



Sound Shaper™

Rôle : Améliore l'audibilité des sons sur les hautes fréquences en les compressant dans une zone fréquentielle où ils peuvent être entendus.

Choix : Désactivée / Très légère / Légère / Moyenne / Forte



Le Sound Shaper agit sur :

- la fréquence de coupure
- le facteur de compression

Détails des choix		
	Fréquence de coupure	Facteur de compression
Très légère	5000 Hz	1,33
Légère	4000 Hz	1,33
Moyenne	3500 Hz	2
Forte	2500 Hz	2

Disponibilité :

Gamme	Choix
LiNX Quattro 9 / 7 / 5 ENZO Q 9 / 7 / 5	Désactivée Très légère Légère Moyenne Forte
LiNX 3D 9 / 7 / 5 ENZO 3D 9 / 7 / 5 LiNX² 9 / 7 / 5 ENZO² 9 / 7 / 5 Up Smart 9 / 7	Désactivée Légère Moyenne Forte