



# Sound Shaper™

**Rôle** : Améliore l'audibilité des sons sur les hautes fréquences en les compressant dans une zone fréquentielle où ils peuvent être entendus.

**Choix** : Désactivée / Très légère / Légère / Moyenne / Forte



Le Sound Shaper agit sur :

- la fréquence de coupure
- le facteur de compression

Détails des choix		
	Fréquence de coupure	Facteur de compression
Très légère	5000 Hz	1,33
Légère	4000 Hz	1,33
Moyenne	3500 Hz	2
Forte	2500 Hz	2

**Disponibilité :**

Gamme	Choix
ONE 9 - 7 - 5 LiNX Quattro 9 - 7 - 5 ENZO Q 9 - 7 - 5	Désactivée Très légère Légère Moyenne Forte
Ligo 5	Désactivée Légère Moyenne Forte