




www.bbbparts.com

BBB FIVELASER II REAR LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS



(GB)

SPECIFICATIONS	
Size	59x52x30mm
Weight	29 grams (without batteries)
Power	2 x AAA (LR03) batteries
Bulb	5 LEDs (red)
Mode	2 modes
Maximum Usage	80 hours

INSTALLATION

1. Install the bracket strap (A) to the seatpost. Adjust bracket strap until it does not slide up / down nor rotate.
2. Adjust the bracket head (B) and tighten with a screwdriver (C).
3. Mount the rear light onto the bracket (B) by sliding it toward the rear until it clicks into position (D).
4. To remove the headlight, while pressing the unlock button (D), pull the rear light forward.

INSTALL / REPLACE BATTERIES

1. To replace batteries, remove the cover by pressing the button labeled "PRESS" (E) and pulling it backward (F).
2. Place batteries in correct polarity.

Caution: Replace with the specified type of batteries only.
DO NOT use old battery with new one.

(F)

SPECIFICATIONS	
Taille	59x52x30mm
Poids	29g. (sans piles)
Alimentation	2 x AAA (LR03) piles
Ampoule	5 LED (rouges)
Mode	2 mode
Durée d'utilisation	80 heures

INSTALLATION

1. Installer le collier de fixation (A) sur la tige de selle. Ajuster le collier jusqu'à ce qu'il ne puisse ni tourner ni monter ni descendre sur la tige de selle.
2. Régler la tête du collier (B) et serrer avec un tournevis (C).
3. Installer la lampe sur le collier de fixation (B) en la glissant vers l'arrière jusqu'à l'enclenchement (D).
4. Pour enlever la lampe, appuyer sur le bouton de déverrouillage (D) en tirant la lampe vers l'arrière.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES


1. Pour remplacer les piles, enlever le cache en appuyant sur la languette (E) marqué « PRESS » et retirer le (F).
2. Remettre des piles neuves en respectant la polarité.

Attention : Utiliser uniquement les piles spécifiées. NE PAS mélanger des piles usées avec des neuves.



www.bbbparts.com

BBB FIVELASER II REAR LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS



(NL)

TECHNISCHE GEGEVENS	
Afmeting	59x52x30mm
Gewicht	29 gram (zonder batterijen)
Power	2 x AAA (LR03) batterijen
Lamp	5 LED's (rood)
Standen	2 standen
Max. Gebruiksduur	80 uur

MONTAGEHANDLEIDING

1. Monteer de bevestigingsklem (A) om de zadelpen. Trek de band met de hand aan totdat de klem niet meer kan draaien of naar boven of beneden kan.
2. Monteer de lamphouder (B) en zet de bevestigingsklem vast met een schroevendraaier (C).
3. Schuif de lamp in de klem (B) naar achteren totdat de lamp vast klikt (D).
4. Om de lamp te verwijderen: druk op de knop (D) en schuif tegelijkertijd de lamp naar voren.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

1. Open de klep door op knop "PRESS" (E) te drukken en de klep naar achteren te duwen (F).
2. Plaats de batterijen. Let op de plus en min polen!

Waarschuwing: Gebruik alleen het aangegeven type batterijen. Mix geen oude met nieuwe batterijen.

(D)

SPEZIFIKATIONEN	
Größe	59x52x30mm
Gewicht	29 Gramm (ohne Batterien)
Energieversorgung	2 x AAA (LR03) Batterien
Birne	5 LED (rote)
Mode	2 Modes
Maximale Gebrauchszeit	80 Std.

MONTAGE

1. Bringen Sie die Klammer (A) an der Sattelstütze an. Passen Sie die Klammer entsprechend an, so dass sie nicht verrutscht.
2. Ziehen Sie den Klammer-Kopf (B) mit einem Schraubendreher (C) fest.
3. Schieben Sie das Rücklicht nach hinten auf die Klammer (B), bis es einrastet (D).
4. Zum Abnehmen des Rücklichts drücken Sie den Verschluss-Knopf (D) und ziehen die Leuchte nach vorne aus der Halterung.

EINLEGEN/ENTFERNEN VON BATTERIEN

1. Abdeckung durch Drücken des Knopfes "Press" (E) lösen und herauschieben (F).
2. Legen Sie nun die Batterien in den korrekten Richtungen ein (Abb. 6).

Achtung: Bitte benutzen Sie stets den korrekten Batterien-Typ. Benutzen Sie nicht alte und neue Batterien gemischt. Achten Sie darauf, die Batterien in der korrekten.